
O.S.ENGINE

MAX-18TZ シリーズ

取扱説明書

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●この取扱説明書と「保証書」をよくお読み のうえ正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読み ください。
- ●また必要なときに、参照できるように取扱 説明書は大切に保管してください。
- ●使用する模型や無線操縦装置等の説明書も、 あわせてお読みください。



- 目 次 -

安全上のご注意2-5	メンテナンス、エンジンの点検	24-25
エンジンの構造について、注意事項 6-7	トラブルシューティング	26-29
エンジンについて8		
始動前に必要なもの 9-10	エンジン分解図&部品表	30-33
エンジン各部の名称、	キャブレタースロットル分解図及び部品表	34-37
キャブレタースロットルについて 11-13	オプションパーツ&アクセサリー	38-40
グロープラグについて 14	7771277 7477277	30-40
キャブレター、エンジンの取り付け 15-16	三面図	-41-42
リコイルスターター取り扱いの注意事項 16	アフターサービス	43-44
始動~ブレークイン(ならし運転) 17-20	保証書	
キャブレターの調整 21-22		
メータリングニードル、アイドル調整バルブ (アイドル調整ねじ)の基準位置 23		

安全上のご注意

- * ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。 常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく使用してください。
- この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」 に区分しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

<u>/</u>| 注 意

この表示の欄は、人が中程度または軽 傷を負う可能性及び物的損害のみの発 生が想定される内容です。

2

企警告

・燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。 幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してくだくさい。健康を害する恐れがあります。



- ・換気の悪い場所(密閉したガレージ や室内等)で運転しないでください。 有害な一酸化炭素等を排出しますの で必ず戸外で運転してください。 健康を害する恐れがあります。
- ・燃料は火気厳禁です。 火災の恐れがあります。



・運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。



1-17 - 07 - 07 - 07 - 07 - 07

注意

- ・このエンジンは車用です。模型用以外に、 使用しないでください。ケガや故障の原因 となります。
- ・エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- ・必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。
- ・エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型から6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・模型にエンジンを取り付けるときは、模型の 説明書の指示に従って、確実に取り付けてく ださい。エンジンがはずれてけがをする恐れ があります。
- ・プラグを通電しての点検時は手で持たずに、 工具等ではさんで行ってください。また顔を 近付けないでください。コイル内の燃料が沸 騰してやけどをする恐れがあります。
- ・エンジンを始動するときは、安全メガネや手 袋を着用し、必ずスターターを使用してくだ さい。ケガをする恐れがあります。
- ・走行前にスロットル・リンケージをチェックし てください。 はずれるとケガをする恐れがあ ります。

4


注 意

- ・エンジン始動前に各部のねじ、ナットにゆる みがないか必ずチェックしてください。特に 取付け部分や可動部(スロットルアーム等) は注意してください。破損しケガをする恐れ があります。
- ・グロープラグクリップやそのコードが、回転部 分にからまないようにしてください。 巻き込んでケガをする恐れがあります。
- ・エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤ を空転させないでください。 ケガや故障の原因となります。
- ・エンジンを停止させるときは、エンジン回転 を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料 供給を止めてください。その際、回転部分に は触れないでください。ケガをする恐れがあ ります。

- ・エンジン停止後、プラグヒートをしなくて もクランクすると、始動することがあります。 ケガや故障の原因となります。
- ・リコイルスターターは分解しないでください。 スプリングが飛び出してケガをする恐れがあ ります。
- ・スターターのノブを引く時は、模型をしっか り保持し40cm以上引かないでください。戻 す時はスターターノブを持ったままゆっくり 戻してください。ケガや破損の原因となります。
- ・スターターのロープが車体やエンジンに触れないようにし、真っ直ぐ引いてください。 ロープが切れてケガをする恐れがあります。

エンジンの構造について


このエンジンは『OSリングレス方式』のシリンダーピストンを採用しています。クランクシャフトを手で回したときに、上死点(ピストンが一番上に上がった所)付近でかたくなりますが異常や故障ではありません。そのままご使用ください。シリンダーの内径は、上部に向かってわずかに小さくなるように作られています。エンジンを運転していない(冷温時)ときに、ピストンが上死点付近でかたいのは、このためです。これは運転中(高温時)の熱膨張により、ピストンとシリンダーのすきまが最適になり、安定して運転できるように設計されています。



6

電動スターターを使用する時の注意 オーバーチョーク(シリンダー内に余分 な燃料が入り過ぎた状態)のままで電動 スターターを使用すると、シリンダー内 の燃料が圧縮できなくなり、ピストンが シリンダー内で動かなくなります。

同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグを取り付けてエンジンを始動してください。



注意

キャプレタースロットルは仮止めしてあります。ご使用のキットにより、キャプレタースロットルの向きを変えて取り付けてください。

この取扱説明書は2機種合わせて記載しております。

MAX-18TZ(P)-T 11Kスライドキャプレター MAX-18TZ-TX 11Lドラムキャプレター

エンジンについて

これらのエンジンは1/10クラスでスタジアムトラックやオフロードビークル、スポーツカー用として開発されたTZシリーズエンジンです。TプラグP3を装備。また新開発されたOS純正、No.N1リコイルスターターを装備した18TZ-TXも用意しました。

付属品

・Tプラグ P3(ターボヘッド仕様) 1個 (ホットタイプ)



・エキゾーストシールリング 1個



ヘッドガスケットついて

このエンジンには標準で0.1mmと0.2mm厚のヘッドガスケットが組み込まれています。気温、湿度、プラグにあわせて調整してください。

- ブレークイン初期や、高二トロ燃料を使用される ときは、ガスケットはこのままご使用されるか、 0.2mm厚を1枚にしてご使用ください。
- 低ニトロ燃料を使用されるときは0.1mm厚を1枚 にしてご使用されると良いでしょう

8

始動前に必要なもの

このエンジンを始動するために、次のような用具類が必要です。エンジンを購入された販売店等に相談して購入してください。

燃料

一般に市販されている良質の模型エンジン用燃料をご使用ください。一般にエンジンの出力は、使用する燃料に含まれるニトロメタンの量が多くなるにつれて増加します。ニトロメタンの量や、燃料の種類を変えた場合

は、キャブレターの再調整を行ってください。なおニトロメタンの含有量を増やせばパワーはアップしますが、グロープラグの消耗が早いことと、エンジンの寿命が短くなる点にご留意ください。



燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。 幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してく ださい。健康を害する恐れがあります。

↑ 燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。


燃料フィルター

燃料タンクからキャブレターへつなぐ チューブに取付けてゴミ等を取り除く フィルター。




プラグブースター

プラグヒートの時に使用します。 始動用バッテリーとブースターコードが一体になった物。使用する前に満充電しておきます。



エンジン始動時に使用します。 18TZ-TXには必要ありません。



スターターボックス用7.2 Vバッテリスターターボックス用の電源です。 スターターボックスに合わせて 選びます。使用する前に満充電 しておきます。



燃料ポンプ

燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す時に 必要です。

シリコンチューブ 燃料の配管に使用するもので、 内径2mm、外径5~5.5mm位 のものが良いでしょう。

■ 工具類

次のような工具があると便利です。


六角ドライバー

エンジン搭載などに必要です。 対辺が1.5mm、2mm、2.5mm、3mm。



マイナスドライバー


キャプレターの調整に必要です。1番、2番など。




OSロングプラグレンチ(プラグキャッチ機構付) スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、 取付位置が深い場合の脱着に便利です。(別売)



10



キャブレタースロットル11Kについて



このキャブレターには次の4つの調整部分があります。

ニードルバルブ

最高回転(スロットル全開時)における空気と燃料の 比率(混合比)を調整します。

アイドル調整バルブ

中速や加速の感覚を変えたい時に調整します。(動かす範囲は±1回転以内にしてください。)

メータリングニードル

安定したアイドリングとスムーズな中速への加速が、得られるようアイドリング時の混合気を調整します。

スロットルストッパー

アイドリングの回転数を調整します。

このキャブレターのアイドル調整パルブ、メータリングニードルは弊社で基準の位置に調整してあります。 しかしながら使用される燃料や気象条件や用途等により、若干の再調整が必要な場合があります。そのままの状態で運転されてみてよい結果が得られない場合は、調整の項に従って調整してください。

12

キャブレタースロットル11Lについて



このキャブレターには次の3つの調整部分があります。

ニードルバルブ

最高回転(スロットル全開時)における空気と燃料の 比率(混合気)を調整します。

アイドル調整ねじ

中速や加速の感覚を変えたい時に調整します。(動かす範囲は±1回転以内にしてください。)

ローター調整ねじ

アイドリングの回転数を調整します。

このキャブレターのアイドル調整ねじは弊社で基準の位置に調整してあります。しかしながら使用される燃料や気象条件や用途等により、若干の再調整が必要な場合があります。そのままの状態で運転されてみてよい結果が得られない場合は、調整の項に従って調整してください。

グロープラグについて

グロープラグは使用される燃料や気象などにより、エンジンに作用する性質が変化します。もし、グロープラグのフィラメントが断線したり、傷んだ場合は同じO.S. P3又はP6を使用してください。

グロープラグの役目

グローエンジン始動時は通電しフィラメントを赤熱させ 点火させます。始動後は通電を止めても前サイクルの 燃焼熱によりプラグのフィラメントが赤熱され回転が持 続します。高回転時にはフィラメントが高温となり早い タイミングで点火し、低回転時では遅いタイミングで点 火を行います。

グロープラグを長持ちさせるコツ

グロープラグは消耗品と考えてください。使い方次第でプラグの寿命は大きく変わります。ここでプラグを長持ちさせるコツをいくつかご紹介しましょう。

グロープラグを中速以上の回転域では、プラグヒートの電源を切ること。

あまりニードルを絞りすぎない。

エンジンにマッチしたプラグを使用する。 なるべく低ニトロ燃料を使用する。

グロープラグの交換の目安

エンジンの性能を100%維持するには、いつもプラグをベストコンディションに保つ必要があります。こういう場合は早めにプラグを新品に交換してください。

フィラメントの表面が荒れて白色化している場合。 異物が付着している場合。

フィラメントが変形している場合。

フィラメントの表面が汚れている場合。

プラグの本体が錆びている場合。


混合気が濃いときにエンジンが止まりやすくなった時。

低速回転時に止まりやすくなった時。 始動性が悪い時。

14

キャブレタースロットルの取り付けこのキャブレタースロットルは仮止めしてあります。

ご使用される前にいったんゆるめ適当な向きに変えた後、少しクランクケース側に押し込みながらナットをゆっくりしめていき軽く止まったところから60~90°締め込んでください。それ以上締め込むとサーモインシュレーター破損の原因となります。




なお燃料インレットの位置を変える場合、ニードルホルダーをゆっくりしめていき軽く止まったところから、45~60°締め込んでください。それ以上締め込むと燃料インレットがひずみ、燃料もれの原因となりますのでご注意ください。

エンジンの取り付け


車に搭載する場合、次のことに注意してください。

- ・エンジン本体の取付け面(ビームマウントの下面) は完全に平面になるように加工されています。 キットに付属されているエンジンマウントが平面 でないと、クランクケースやシリンダーライナー、 ベアリングなどを変形させ、エンジンの性能を十 分発揮できないばかりでなくエンジンを壊してし まうことがあります。
- ・エンジンマウントの上下面が平行になっていることを確認のうえ、3mmの六角穴付キャップスクリューでエンジンに取り付け、その後シャーシに搭載してください。



18TZ-TXの取り付け

- ・エンジンマウントの上下面が平行になっているこ とを確認のうえエンジンを取り付けてください。
- ・標準の位置で搭載できない場合、シャーシのエン ジンマウント取付け穴を、搭載できるように細い 丸やすり等で少し広げてください。
- ・シャーシにフライホイルやリコイルスターターが 干渉する場合は、別売 (オプション)のエンジン マウントスペーサーを購入して取り付けてください。



リコイルスターター取り扱いの注意事項

このエンジンに使用されているリコイルスターターは -体構造のため、リコイルスターター本体及びワンウエ イクラッチ以外の部品販売は致しません。アフターケア ーは「OSエンジンサービス係」までお申し付けください。

リコイルスターター本体やロープに燃料がかからな いようにしてください。劣化の原因になります。

このエンジンは、リコイルスターターの構造上、逆転(シ ャフト側から見て時計まわり)はできません。フライ ホイル等を持って無理に逆にまわすと、リコイルスタ ーターが破損します。絶対に逆方向にまわさないで ください。

絶対に分解しないでください。スプリングが飛び ⚠ 出してケガをする恐れがあります。

スターターのノブを引く時は、車体をしっかり保持 し40cm以上引かないでください。戻す時はスタ ケガや破損の原因となります。


スターターのロープが車体やエンジンに触れない ↑ ようにし、真っ直ぐ引いてください。ロープが切れ てケガをする恐れがあります。

始動~ブレークイン(ならし運転)

エンジンを始動する時には、車体を台等の上に置 いてタイヤを浮かせた状態で行ってください。

車の場合、燃料タンクの位置がキャブレターと比 較的離れている上に、走行中は路面の凸凹等でタ ンク内の燃料の液面が大きく変化します。

燃料の液面差を少なくし、燃料を安定してキャブ レターに供給するために、必ずマフラープレッシ ャー(エンジンの排気圧を利用して、サイレンサ ーから燃料タンクに圧力をかける方法)を使用し てください。



ブレークイン (ならし運転)とは


実際に使用する条件(燃料・回転数・エンジン温 度等)に徐々に近付けていく事です。濃すぎたり 低速回転を続けても意味がありません。低速運転 及び低温での運転を長い時間すると、燃料のオイ ルがゲル化しシリンダーやピストン等が膠着する 事があります。

スロットルを全開にする時間を作る。全開の時間 を徐々に長く運転を行い、ストレートを全開で濃 い状態で走行出来れば、ニードルを閉め込んで同 じように走行します。ストレートの後半で最高速 が出せるようになれば、ブレークインは終了です。

エンジン始動前に各部のねじ、ナットにゆ るみがないか必ずチェックしてください。 ▲ 特に取付け部分や可動部(スロットルアー ム等)は注意してください。破損しケガを する恐れがあります。

以下はエンジンにOSチューンドサイレンサーT-1040を付け、30%ニトロの燃料を使用した場 合のブレークイン方法の目安です。

- ◆ 燃料タンクに燃料を入れます。
- ◆ プラグのフィラメントが赤熱するかプラグブー スターで確認して、ヒートシンクヘッドに取り 付けてください。



プラグを通電しての点検時は手で持たずに、 工具等ではさんで行ってください。また顔を 騰してやけどをする恐れがあります。

ニードルバルブを時計方向にゆっくりと止まる までまわします。この位置がニードルバルブの 全閉位置で、これ以上は無理にまわさないでく ださい。


この全閉位置から約 2回、反時計方向へ ニードルバルブをま わします。 (ニード ルバルブを時計方向 にまわすことを閉め る、その反対を開け ると言います)

《11Kの場合》 スロットルストッパ - を閉めて約0.3~ 0.5mm開きます。

《11Lの場合》 ロータ調整ねじを閉 めて約1mm開きます。


18





送信機のスイッチを入れ、各リンケージ部が正 常に動くかチェックします。

◆ エンジンの回転方向(シャフト側から見て反 時計方向)を間違わないように、スターター ボックス及びリコイルスターターでエンジン を回して、燃料をエンジン内部へ呼び込みます。



グロープラグをヒート(加熱)する。(プラグ ブースターでグロープラグに通電する)

エンジンの回転方向(シャフト側から見て反時 計方向)を間違わないようにスターターボック ス及びリコイルスターターでエンジンを始動し ます。(始動する際には必ず、エアクリーナー を付けてください)

◆ エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態 でプラグヒートをしたまま、送信機のスロッ トルを軽く動かして、低速と中速を繰り返し エンジンを暖めます。(この時、高速状態で エンジンを回し続けないようにしてください)



(注意)


エンジンを始動する時はタ イヤを地面から持ち上げて いますので、エンジンはい わゆる無負荷状態にあり、 スロットルが中速以下でも かなりの高速で回転します。



この状態で運転を続けると、コンロッドとクラン クピンが焼き付きを起こすことがあります。スロ ットルを開けすぎないようにしてください。

次にプラグヒートをはずして走行します。このとき中速付近で止まってしまうようであれば、濃い状態(吸い込む燃料が多い状態)なのでニードルバルブを30°ずつ閉めてください。

この状態で1タンク走行し、その後1タンクごとにニードルバルブを30°閉める作業を5回行ってください。(ストレートでの全開の時間を延ばして行きます)なお中速でどうしても止まってしまう場合は、アイドル調整バルブを、45~90°閉めてください。以上でブレークインは終了です。



(注意)


燃料の種類を変えたり(特に高二トロメタン燃料に変えた時)エンジンを修理したり、主要なパーツを交換した場合は、再度プレークイン(低速回転で長く運転しない)を行ってください。

エンジンを停止する場合

◆エンジンを停止する時は、エンジン回転を最低 速にして燃料パイプをつまんで、燃料供給を止 める。又は、エアクリーナーをふさいでエアー を止めます。この時、必ず軍手などをしてくだ さい

(注意)

エンジン停止直後の時は回 転部分やエンジン本体、サ イレンサーは高温になって います。手などで触れない でください。



20

キャブレターの調整

調整はブレークインが終了してから行ってくだ さい。

- ◆ 走行させる場所で一番長い距離のとれる直線(スロットル全開でまわれる大きなコーナーのある時はそれも含める)部分を2~3度スロットル全開で走行させてみて直線での速度を見た上で皮、車を手元にもどし、ニードルを少し閉めて[一度に30°また同じように走行させてみてください。
- ◆ニードルを閉めるにつれて、直線での速度も次第に速くなってきます。最高の速度が得られるところがニードルバルブの最良位置ですが、これは走行させた上での感覚で判断する以外にありません。ニードルバルブを最良の位置から閉めすぎると、エンジンの排気ガスの色がほとんど見えなかったり、車の速度が途中からにぶったりしますので、そのような走行状態になれば閉めすぎですから、ニードルバルブを約30°開けてください。(焼付に注意してください)

次にアイドリング(低速回転)の調整を行います。

- ◆ 車を約5秒間アイドリング運転で停車させて、スロットルを全開にしてみます。この時、排気口から白煙を多く出しながら濁った音を出して回転がもたついて上昇するようでしたら、燃料が多すぎる状態ですから、11Lの場合はアイドル調整ねじを、11Kの場合はメータリングニードルを、時計方向(右)に45 閉めてください。もし、スロットルを全開にしたとき止まってしまったり、白煙がほとんどでないで力のない音を出しながら少し遅れて回転が上昇するようでしたら、燃料がすくなすぎる状態ですから、11Lの場合はアイドル調整ねじを、11Kの場合はメータリングニードルを左に45°開けます。
- ◆スロットルの操作(低速から高速運転)に対して エンジンの回転がスムーズに反応するようにな るまで根気よく実際に走行させて調整を行ってく ださい。

◆ニードル・アイドリング調整とも、調整が徐々に合ってくるに従って閉めていく量を小さくしていくのが上手なコツです。

(注意)

空ぶかしでの調整はいくら行っても、実際に走行させる時のキャブレター調整とは大きな違いがあり無意味です。またエンジンの破損にもつながりますので、空ぶかしでの調整はしないでください。

◆ 最良のキャブレター調整の位置は、排気ガスが 走行中でもはっきりと見えていて加速時にはス ムーズにエンジン回転が上昇する状態です。た だし、ニードルバルブ、アイドル調整ねじの両方 共閉めすぎは、エンジンがオーバーヒートしたり 回転が不安定になったりします。共に少し開けぎ みにセッティングするのが上手な使い方です。

- ◆ アイドル調整が合ってくると、スロー運転の回転が上がってきますので、アイドリングが高すぎるようでしたらアイドル調整ねじを戻して希望する低速回転になるようにセットしてください。 調整中アイドル調整ねじを動かしすぎた場合やスロットルアームの位置を変えた時は、構造上アイドル調整ねじがずれてしまいます。 アイドル調整バルブの基準位置の項を参照に調整してください。
- ◆ 引き続きエンジンの運転時間が増えるに従い、 ニードルバルブの最良位置がごくわずかです が、閉める方向に変化します。

(注意)


ニードル開度は目安です。実際に使用される燃料、サイレンサーによりキャブレターの調整位置は変化します。傾向としてはニトロ分の少ない燃料を使用された場合は、ニードルを閉める方向になりますのでご留意ください。


ただしニードルの閉めすぎは、錆の発生やエンジンを破損する原因になります。

22

メータリングニードル、アイドル調整バルブ 、アイドル調整ねじの基準位置

スロットル調整中メータリングニードルやアイドル調整バルブ、アイドル調整ねじを動かすと、混合気の調整範囲外にずれてしまうことがあります。この場合、図に示す位置まで元に戻してください。





(注意)

プラグ、ギヤ比、クラッチミートのタイミングや燃料の種類を変えた場合等、サイレンサーの違いによってもプレッシャー圧が変化し、ニードル開度を再調整する必要があります。また、ニードルセッティング(ニードル開度)は、気象条件(気温、湿度、気圧)によって一日の内でも変化します。一度セッティングされたニードル開度がいつも最良とはかぎりません。エンジンの調子を見て調整してください。

メンテナンス

走行後のメンテナンスは大変重要です。次回の走行までに次のような作業を行ってください。

■ 燃料の除去と注油

- ◆一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。
- ◆その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止まったらエンジンが暖かい内に電動スターター及びリコイルスターターで2~3秒回し、エンジン内やサイレンサーに溜まった廃油を排出してください。
- ◆ さらに防錆油をエンジン内部に少量注油し、 エンジン内部にゆきわたるよう電動スターター及びリコイルスターターで4~5秒回してく ださい。

(注意

防錆油はキャブレター内の"O"リングを傷める場合がありますので、キャブレターには防錆油を注油しないでください。

◆ これによりかなりの防錆効果が得られ、また 余分なオイル分が残らず次回のエンジン始動 がやりやすくなります。

■ 汚れの除去

エンジン本体やサイレンサー、マニホールドなどに付着した汚れは高温となる部分が多いため、本体表面に焼き付いてしまい、放熱効果を落とす原因となります。エンジン部分の汚れが目立つようになれば、エンジンを車体からおろして、アルコール又はスプレー式クリーナーや歯ブラシなどを使用して、汚れを落としてください。


■ ダストキャップ(別売)の装着

エンジンを保管する際、排気口やキャブレターなどに装着し内部へのほこりなどの侵入をふせいでください。

24

■キャブレター取り扱い上の注意

使用される燃料中にごみ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。キャブレターと燃料タンクの間に高性能な燃料フィルターを使用し、燃料タンクにゴミが入らないように注意してください。ゴミによってキャブレターがつまり燃料がうまく流れなくなると、エンジンがオーバーヒートしたり時には焼き付きによって、エンジンを破損することがあります。定期的に燃料フィルター及びキャブレターの掃除を行ってください。またエアクリーナーも汚れがひどい場合は、新品のフィルターエレメントに交換してください。



エンジンの点検

エンジンは長時間、使用している間に摩耗などにより正常な性能を発揮しなくなることがあります。 もし、次のような症状が現われたら部品交換をしてください。

- ◆ エンジンの音が変わり、すぐオーバーヒートする。
- ◆ パワーが極端になくなる。
- ◆ アイドリングが不安定になったり、アイドリングでエンジンがよく止まる。

上記のような症状の場合、多くはボールペアリング、シリンダーピストン、コンロッド、クランクケースの異常が考えられます。注意深く点検し必要に応じて交換してください。


トラブルシューティング

症 状	
エンジンがかからない	
原因	対 処
燃料タンクに燃料が入っていない。 キャブレターまで燃料が来ていない。	燃料タンクに燃料を入れてキャブレターまで 燃料を送る。 (チョーク)
プラグが切れている。 プラグヒート用電池が減っている。	プラグを交換する。電池を新品にする。 プラグが赤熱するかをチェックする。
燃料フィルターの詰まり。 フィルターエレメント、サイレンサー内の汚れ。	燃料フィルターのそうじ及び新品と交換する。 フィルターエレメント、サイレンサー内のそうじ。
オーバーチョーク(エンジン内に燃料が入り過ぎ)	プラグをはずしエンジン内の燃料を出す。
燃料チューブがはずれてる。 燃料チューブに穴が開いている。	燃料チューブを確実に差し込む。途中で折れて ないかチェックする。新品のチューブと交換。
サーボリンケージの調整不良。	サーボをニュートラルにして、リンケージをやり直す。
スターターボックスの回転方向が逆。	シャフト側から見て反時計方向に回転している かチェックする。
リコイルスターターが空回りしている。	リコイルのロープのすき間からクリーナースプレーを注入する。

症状	
エンジンがかかるがすぐに止まる	
原因	対 処
燃料タンクに燃料が少ししかない。	燃料タンクに燃料を入れる。
プラグが劣化している。	プラグを交換する。
燃料フィルターの詰まり。 フィルターエレメント、サイレンサー内の汚れ。	燃料フィルターのそうじ及び新品と交換する。 フィルターエレメント、サイレンサー内のそうじ。
エンジンのオーバーヒート。	エンジンが冷めるのを待つ。 ニードルを開けて再始動する。
クラッチの切れが悪い。	クラッチスプリングのテンションなどを調整。
始動後、プラグヒートをすぐに切っている。	始動後はプラグヒートをすぐに切らず、回転が 安定するまでそのままにする。
燃料タンク内の燃料が異常に泡立っている。	燃料タンク取付ねじに"O"リング等を入れて、 泡立たないように燃料タンクを取り付ける。

症 状	
アイドリング(低速回転)が安定しない	
原因	対 処
適切なプラグを使用していない。	取扱説明書に記載されている推奨ナンバーの プラグを使用する。
特殊な用途のグロー燃料を使用している。	異常にニトロ含有量の高い物やオイル含有量が 少ない物を使用しない。
フライホイールが異常に軽い。	適正な負荷をかける。
サイレンサーが外れてたりガタがある。	サイレンサーを確実に取り付ける。
症 状	
最高回転が思った通りにあがらない	
原因	対 処
暖気運転やブレークインが不充分。	必ず暖気運転を行ったあとニードルをセット する。充分にプレークインを行う。
サイレンサー、マニホールドの接続が不十分、 又は外れている。	シールリングの交換。マニホールドとサイレン サーの接続をチェックし確実に取り付ける。
タンクからキャプレターへの配管が亀裂、破損。	配管のシリコンチューブを新品と交換する。


症 状	
レスポンスが悪い	
原因	対 処
プラグが劣化している。	プラグを交換する。
キャプレターの調整不良	メータリングニードル、アイドル調整バルブで 低速回転域を確実に調整する。
エキスポネンシャル機能付送信機の設定ミス。	送信機のセッティング内容をチェックする。
リンケージが正確でない。	スロットルコントロールサーボがリンケージと 干渉してないかチェックする。
症 状	
回転落ちが悪い	
原因	対 処
アイドリング時のスロットル開度が 開きすぎ。	スロットルストッパー、ローター調整ねじを適切 な位置まで閉めてアイドリングの回転数を下げる。
メータリングニードルの閉めすぎ。	メータリングニードルを少し開ける。
キャプレター取付部の不良。	キャブレターを確実に取り付ける。



MAX-18TZ(P)-T エンジン部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)	税抜価格
1	21914010	アウターヘッド	4,200	4,000
2	21914110	インナーヘッド	1,470	1,400
3	21913010	シリンダーピストン 一式	6,615	6,300
4	21816000	ピストンピン	368	350
5	21817000	ピストンピン・リテイナー(2個セット)	158	150
6	21915000	コンロッド	2,310	2,200
7	21982000	キャプレタースロットル 11K	6,300	6,000
8	25381701	キャブレターリテイナー 一式	378	360
9	23731000	クランクシャフトベアリング (前)	1,260	1,200
10	21911010	クランクケース	3,990	3,800
11	21931000	クランクシャフトベアリング (後)	1,575	1,500
12	21912010	クランクシャフト	3,255	3,100
13	21824000	ガスケットセット	315	300
14	21917000	カバープレート	420	400
15	23763000	スクリューセット	315	300
	71641300	グロープラグ P3	609	580
	21427200	エキゾーストシールリング	525	500

MAX-18TZ-TX エンジン分解図




*ねじの種類

C...キャップスクリュー B...パインドねじ M...丸平ねじ F...皿ねじ N...なべねじ S...セットスクリュー

MAX-18TZ-TX エンジン部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)	税抜価格
1	21914010	アウターヘッド	4,200	4,000
2	21914110	インナーヘッド	1,470	1,400
3	21913010	シリンダーピストン 一式	6,615	6,300
4	21816000	ピストンピン	368	350
5	21817000	ピストンピン・リテイナー(2個セット)	158	150
6	21915000	コンロッド	2,310	2,200
7	21884010	キャプレタースロットル 11L	6,300	6,000
8	25381701	キャプレターリテイナー 一式	378	360
9	20810007	プロペラナット	105	100
10	21458000	ドライブワッシャ	210	200
11	23731000	クランクシャフトベアリング(前)	1,260	1,200
12	21911010	クランクケース	3,990	3,800
13	21931000	クランクシャフトベアリング(後)	1,575	1,500
14	21912040	クランクシャフト	3,255	3,100
15	21824000	ガスケットセット	315	300
16	21922000	スターティングシャフト	735	700
17	21901800	リアアダプター	840	800
18	73008000	N1リコイルスターター一式	2,415	2,300
18-1	73008100	N1リコイルスターター本体	945	900
18-2	73008200	ワンウェイクラッチ	1,575	1,500
19	21923000	スクリューセット	315	300
	71641300	グロープラグ P3	609	580
	21427200	エキゾーストシールリング	525	500

キャブレタースロットル11K 分解図




34

キャブレタースロットル(11K) 部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)	税抜価格
1	21982600	アイドル調整バルブ 一式	578	550
1-1	27881820	"O" リング (大) (2個)	147	140
1-2	22781800	"O" リング (小) (2個)	116	110
2	21285901	ニードルバルブ 一式	1,260	1,200
2-1	27881820	"O" リング(2個)	147	140
2-2	21881950	ユニバーサルニップルNo.14 一式	347	330
3	21982620	スロットルストッパー	242	230
3-1	22781800	"O" リング(2個)	116	110
4	21982100	キャプレター本体 (サーモインシュレーター付)	2,730	2,600
5	21982200	スライドバルブ	1,575	1,500
6	21982540	メータリングニードル 一式	630	600
6-1	22781800	"O" リング (小) (2個)	116	110
7	21982520	ダストカバー	315	300
8	23818430	ボールリンク(No.5)	630	600
9	21982900	サーモインシュレーター	735	700
10	22615000	キャブレターガスケット	105	100

キャブレタースロットル11L 分解図



キャブレタースロットル(11L) 部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)	税抜価格
1	21285901	ニードルバルブ 一式	1,260	1,200
1-1	27881820	"O" リング(2個)	147	140
1-2	21881950	ユニバーサルニップルNo.14 一式	347	330
2	22681310	ローター調整ねじ	189	180
3	21884110	キャプレター本体 (サーモインシュレーター付)	2,730	2,600
4	22481506	ロータースプリング	137	130
5	21884200	キャブレターローター	1,365	1,300
6	21283210	ダストカバー	347	330
7	22681419	スロットルアーム	105	100
8	21481420	スロットルアーム固定ナット	189	180
9	21982630	アイドル調整ねじ	420	400
9-1	27881820	"O" リング(2個)	147	140
10	21165010	サーモインシュレーター	735	700
11	22615000	キャブレターガスケット	105	100

OS純正オプションパーツ&アクセサリー



グロープラグ

Tシリーズ ●P6 (71641600)

- P7 (71641700) ¥609 (税抜価格 ¥580)
- P8 (71641800) ¥630 (税抜価格 ¥600)

エキゾーストマニホールド 一式

- - マニホールドスプリング (72106172) ¥420(税抜価格 ¥400)
- •M1010 (72103180) 右側排気、ジョイントチューブタイプ ¥2,940(税抜価格 ¥2,800)
 - マニホールドスプリング (72106172) ¥420(税抜価格 ¥400)
- M1001 (72106420) 左側排気、ジョイントチューブタイプ ¥2,940(税抜価格 ¥2,800)

 M1001SC (72106400) 左側排気、スプリングコネクトタイプ ¥3,675(税抜価格 ¥3,500)
 - マニホールドスプリング (72106172) ¥420(税抜価格 ¥400)
 - M1011SC (72106410) 右側排気、スプリングコネクトタイプ ¥3,675 (税抜価格 ¥3,500)
 - マニホールドスプリング (72106172) ¥420(税抜価格 ¥400)

チューンドサイレンサー

- ■ジョイントチューブタイプ
- T-1040 L52 左側排気 (72103051) ¥5,775(税抜価格 ¥5,500)
- T-1040 R52 右側排気 (72103056) ¥5,775(税抜価格 ¥5,500)
- T-1040 L60 左側排気 (72106340) ¥5,775(税抜価格 ¥5,500)
- ●T-1040 R60 右側排気 (72106350) ¥5,775 (税抜価格 ¥5,500)

■スプリングコネクトタイプ

- T-1040SC L52 一式 (72106310) 左側排気 ¥6.300(税抜価格 ¥6,000)
 - チューンドサイレンサー本体 (72106311) ¥5.985(税抜価格 ¥5.700)
 - エキゾーストシールリング (22826140) ¥525 (税抜価格 ¥500)
 - ジョイントスプリング (72106042) 、 ¥525(税抜価格 ¥500)
- T-1040SC R52 一式 (72106320) 右側排気 ¥6.300(税抜価格 ¥6,000)
 - チューンドサイ (72106321) -ーンドサイレンサー本体 · ¥5,985(税抜価格 ¥5,700)
 - エキゾーストシールリング (22826140) ¥525(税抜価格 ¥500)
 - ジョイントスプリング (72106042) ¥525 (税抜価格 ¥500)
- T-1040SC L60 一式 (72106360) 左側排気 ¥6.300(税抜価格 ¥6.000) チューンドサイレンサー本体
 - (72106361) ¥5.985(税抜価格 ¥5.700) ▼キゾーストシールリング
 - (22826140) ¥525 (税抜価格 ¥500)
- ジョイントスプリング (72106042) 、 ¥525(税抜価格 ¥500)
- T-1040SC R60 一式 (72106370) 右側排気 ¥6,300(稅抜価格 ¥6,000)
 - チューンドサイレンサー本体 (72106371) ¥5,985(税抜価格 ¥5,700)
 - エキゾーストシールリング (22826140) ¥525(税抜価格 ¥500)
 - ジョイントスプリング (72106042) ¥525 (税抜価格 ¥500)

38

OS純正オプションパーツ&アクセサリー

- (72106500) ¥9,450(税抜価格 ¥9,000)
 - T-1040SC L 52 ューンドサイレンサー 一式 (72106310) ¥6,300(税抜価格 ¥6,000)
 - ◆ M1001SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106400) ¥3,675(税抜価格 ¥3,500)
 - ●エキゾーストシールリング(2個人) (21427200) ¥525(税抜価格 ¥500)
- ■T-1040SC L52 コンプリートセット ■T-1040SC R52 コンプリートセット ■T-1040SC L60 コンプリートセット (72106510) ¥9,450(税抜価格 ¥9,000)
 - T-1040SC R52 チューンドサイレンサー 一式 (72106320) ¥6,300(税抜価格 ¥6,000)
 - M1011SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106410) ¥3,675(税抜価格 ¥3,500)
 - ●エキゾーストシールリング(2個人) (21427200) ¥525(税抜価格 ¥500)

OS SPIII **RACING ENGINE PARTS**

- (72106520) ¥9,450(税抜価格 ¥9,000)
 - T-1040SC L60 チューンドサイレンサー 一式 (72106360) ¥6,300(税抜価格 ¥6,000)
 - M1001SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106400) ¥3,675 (税抜価格 ¥3,500)
 - エキゾーストシールリング(2個人) (21427200) ¥525(税抜価格 ¥500)

- ■T-1040SC R60 コンプリートセット (72106530) ¥9,450(税抜価格 ¥9,000)
 - T-1040SC R60 チューンドサイレンサー 一式 (72106370) ¥6.300(税抜価格 ¥6.000)
 - M1011SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106410) ¥3,675 (税抜価格 ¥3,500)
 - エキゾーストシールリング(2個人) (21427200) ¥525(税抜価格 ¥500)
- ■スーパーエアクリーナー202 一式

オンロードカー用 (72412000) ¥1,050(稅抜価格 ¥1,000)

- 202エアクリーナー本体 (72412100) ¥788(税抜価格 ¥750)
- 202スポンジフィルターエレメント (4個人) (72412200) ¥525(税抜価格 ¥500)




OS純正オプションパーツ&アクセサリー



エキゾーストシールリング

- オフロードパギー用 (72413000) ¥2,205 (税抜価格 ¥2,100)
 - 203スポンジフィルター エレメント (4個人) (72413200) ¥683(税抜価格 ¥650)



¥231 (税抜価格 ¥220)

■スーパー ジョイントチューブ15 (72103310) ¥525 (税抜価格 ¥500)

(2個人) (21427200) ¥525(税抜価格 ¥500)



- ダストキャップセット
 - Ø3(5個入)(73300305) ¥315(稅抜価格 ¥300)
 - Ø16 (3個人) (73301612)




- ■キャップスクリューセット
 - M2.6x7 (79871020) ¥315(税抜価格 ¥300)



■ ロングプラグレンチ

(71521000) ¥714(税抜価格 ¥680)





改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。


40

18TZ(P)-T 三 面 図(単位mm)


要








18TZ-TX 三面図(単位mm) <u>要 目</u> ■行程体積 3.0 cc (0.183 cu.in.) ■ボ ァ 16.0mm (0.629 in.) ■ストローク 15.0mm (0.590 in.)





42

アフターサービス

エンジンの修理について

- よく洗浄してエンジン本体のみを弊社「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。その際、送料等の現金を同封しないようにお願いします。
- 原則として弊社到着後10日以内で修理完了致します。
 なお修理品は修理の内容及び注意事項を書いた修理カードを添えてご返送いたします。
- 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(代金着払いシステム)により発送させていただきますので、お届けした際に修理代金及び送料をお支払いください。

交換部品について

●この製品を購入された販売店でお買い求めください。もし販売店にストックがなく部品が入手できない場合は、弊社から直接購入することができます。

- この場合、品名コード、品名、数量を明記の上、部品代金+送料を現金書留か、普通為替で「OSエンジンサービス係」へお送りください。
- 送料荷造手数料は部品の大きさ、重さ、個数により変わります。下記の表をひとつの目安にして、多少加算した額を送料として同封してください。商品発送時に精算して、差額はお返しします。(封筒や梱包材料などの重さも加わりますのでご注意ください。)

重	量	150gまで	250gまで	500gまで
料	金	200円	240円	390円

送料は運賃改正などにより変更になる場合があります。

但し料金の合計が3,000円以上の場合は、宅急便となります。詳しくはOSエンジンサービス係までお問い合わせください。

- 現金書留および普通為替以外でのお申込みは、宅急 便によるコレクトサービス(代金着払いシステム)と させていただきます。
- エンジンを分解したり、組み立てたりすることに、あまり経験のない方には部品の交換はおすすめできません。この製品を購入された販売店にご相談ください。

アフターサービスに関するお問い合わせは、下記の 「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

OSエンジンサービス係 -

電 話(06)6702-0230(直通) FAX (06) 6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたって からおかけ直しいただくか、右記の電話番号(代表) あてにご連絡ください。

情報提供サービスのご案内

インターネットを利用してタイムリーな製品情報を 提供しています。

- ホームページ -

・新製品情報 ・イベント告知

・トラブルシューティング ・カタログ請求

URL: http://www.os-engines.co.jp

・製品に関するご質問等は

E-Mail: info@os-engines.co.jp

本書の内容の一部または全部を無断で転載するこ とは禁止されています。

本書の内容については、製品改良のため予告なし に変更する場合があります。

本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容につ いては、改良などにより予告なく変更する場合が あります。

乱丁、落丁はお取り替えいたします。

小 川 精 機 株 式 会 社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号 電話 (06) 6702 - 0225番(代) FAX (06) 6704 - 2722番

44



小 川 精 機 株 式 会 社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号 電話 (06) 6702 - 0225番(代) FAX (06) 6704 - 2722番

URL: http://www.os-engines.co.jp